

Переключение мощности:

- 1. Выбрать модуляцию в которой Вы хотите изменить мощность.**
- 2. Нажать кнопку FUN – на дисплее появится надпись FUN.**
- 3. Нажать кнопку A/F-3/Hi.**
- 4. На дисплее в зависимости от выбранной Вами модуляции появится надпись (PAM) в AM
или (PFM) в FM и уровни мощности Lo – 10 Вт , Mi – 20 Вт, Hi-50 Вт - только в FM.**
- 5. Ручкой переключения каналов меняете значения Lo, Mi, Hi –до нужного Вам значения.**
- 6. Подтверждаете введенные настройки нажатием кнопки FUN.**
- 7. Перезагружаете рацию.**