

Раскрытие радиостанции ALAN HP 450 на большую мощность.

1. Выключите радиостанцию.
2. Нажать одновременно две клавиши \wedge \vee (крайние правые) и включите рацию.
3. На дисплее при нажатии клавиши на передачу, в левом углу, высветится антенна и полный индикатор (5 полос).

PS: Если Вы работаете на небольшой расстоянии, то можно перейти в режим малой мощности. Делается это теми же клавишами, на дисплее загорится антенна и две полоски, в режиме передачи.
